

Handleiding voor gebruik – Blueline

1. De Blueline

De Blueline werkt via de wifi. De Blueline wordt geleverd met een reeds gekoppeld wifikastje, waarmee deze al verbonden is.

Het apparaat detecteert een val (in bed, uit bed, in een kamer en uit een kamer) aan de hand van een radar. Wanneer een persoon binnen het radargebied van de Blueline valt en niet direct opstaat, wordt er alarm geslagen. Als een persoon +-45 seconden blijft liggen na een val, begint de Blueline te piepen en wordt het alarm doorgestuurd naar de zorgcentrale. Deze neemt vervolgens contact op via de huistelefoon van de cliënt. Indien de cliënt niet opneemt, wordt de ingestelde alarmopvolging gecontacteerd. Indien de persoon binnen 45 seconden (voordat de Blueline begint te piepen) is opgestaan, zal het alarm geannuleerd worden en niet worden doorgestuurd naar de centrale. De val wordt wel altijd geregistreerd en opgeslagen.

De Blueline is afhankelijk van netstroom (stopcontact). De stekker moet dus altijd in het stopcontact zitten.

Als de Blueline goed is aangesloten brandt er geen lampje op de Blueline. Wanneer er een rood lampje brandt, is er een storing of probleem met de wifi verbinding.

Wilt u testen of de verbinding goed is, verwijder dan de stekker uit het stopcontact en doe deze er weer terug in. U ziet dan kort een wit lampje.

De Blueline kan getest worden door binnen het radargebied van de Blueline op de grond te gaan liggen tot deze stopt met piepen. Wanneer de centrale vervolgens opbelt, moet er aangegeven worden dat dit een testalarm betreft. Over het algemeen wordt deze test enkel uitgevoerd samen met de zorgmedewerker of met de installateur van MobileCare.

